

The World of Bookbinding.



Technisches Datenblatt

Corona® Senssimo

Standardbreite	139,7 cm
Standard-Rollenlänge	250 yards (228,6 m)
Standard-Rollengewicht	113,4 kg
Bogen	Nutzenzuschnitt auf Anfrage
Kerndurchmesser	76 mm
Lagerfarben	4 *Thermo 1 Nicht-Thermo
Mindestbestellmenge	25 yards (22,86 m)
Oberflächenbeschichtung	mattiertes Polyurethan auf Wasserbasis
Materialzusammensetzung	100 % Echtlederfasern & Latexbindematerial
Durchschnittl. Stärke	0,33 mm (variiert je nach Tiefe der Prägung)
Dekorationsmöglichkeiten	Heißfolienprägung / Blindprägung / Siebdruck
Empfehlungen für Blindprägungen (nur für *Thermo-Sorten)	Temperatur: 126 - 137° C (260°F - 280°F) Druck: 5,5 bar (80 PSI), Prägezeit: 1 Sek. Temperatur und Druck langsam erhöhen. Zu hohe Temperatur bzw. Druck könnten durch die Beschichtung durchdrücken
Typische Anwendungen	Taschenkalender, Buchdecken, Bibeln, Fotoalben, Ordner
Empfohlener Klebstoff	Oberseite: tierischer Heißleim, Kaltleim, Hotmelt Unterseite: Kaltleim
Sonderanfertigungen	auf Anfrage

Änderungen vorbehalten.

Stand: 01/2015