

Neuheiten aus Hamburg

Anlässlich der Drupa 2016 in Düsseldorf will die Schmedt GmbH & Co. KG zwei innovative Maschinen vorstellen.



Nutzenschneider PräziSheet.

Mithilfe der PräDeka XL können Decken in Formaten von 15 cm x 15 cm bis 52 cm x 110 cm gefertigt werden, ebenfalls mehrteilige Decken, was für die Produzenten von Musterbüchern einen sehr interessanten Aspekt darstellt. Mittels der PräziSheet werden vollautomatisch laminierte und nicht laminierte, bedruckte Nutzen für die Deckenherstellung geschnit-



Deckenautomaten PräDeka XL.

FOTOS: SCHMEDT

ten. Ein gedruckter Rahmen definiert die Schnittpunkte für die Maschine, die den Nutzen vierseitig beschneidet. Dadurch können wechselnde Nutzenformate ohne weitere Einstellungen gefertigt und sofort weiterverarbeitet werden. Wahlweise kann der Nutzenschneider solo betrieben werden und ergänzt optimal das Cover-1-System, das eine echte „on demand“-Decken-

fertigung erlaubt. – Neben diesen Neuheiten will der Maschinenbaubetrieb und Fachgroßhändler Schmedt die aktuellen Versionen der Finishing-Maschinen PräLeg und PräForm sowie weitere Lösungen für die Deckenfertigung, Prägung und Weiterverarbeitung zeigen.